

# Überspannungsschutz „Fronius“

## RS 422 BUS Anschlussanleitung



Sie können am BUS2 einen Überspannungsschutz für den PowerDog montieren.  
Optional ist eine externe Spannungsversorgung möglich.  
DC 10-30 Volt

## PowerDog Überspannungsschutz Fronius

